
































































Модель	Система подключения и Номера для заказа		Модель	Система подключения и Номера для заказа													
Фрезер RP1800F RP2300FC 	Адаптер 194934-8 (для RP1800F, RP2300FC) 		Дисковая пила 5143R 	Адаптер 192490-2 (для модели 5143R) 													
Фрезер RP0910, RP1110C 	Адаптер 194733-8 (RP0910) 	Шланг для подключения пылесоса к адаптеру инструмента 	Дисковая пила 5103R, 5903R 	Адаптер 415426-7 													
Торцовочная пила консольного типа LS0714 / F/ FL LS1016 LS1216 	Адаптер 417853-4 	Шланг для подключения пылесоса к адаптеру инструмента 	Лобзик 4326, 4327, 4329 	Адаптер 417853-4 													
Торцовочная пила LS1440 LS1040 / F 	Адаптер 417853-4 	Шланг для подключения пылесоса к адаптеру инструмента 	Лобзик 4350CT/FCT, 4351CT/FCT BJV140, BJV180 	Адаптер 417853-4 													
Комбинированная торцовочная пила LF1000 	Адаптер 417853-4 	Шланг для подключения пылесоса к адаптеру инструмента 	Лобзик 4350CT/FCT, 4351CT/FCT BJV140, BJV180 	Адаптер 417853-4 													
Комбинированная торцовочная пила LH1040 / F 	Адаптер 417853-4 	Шланг для подключения пылесоса к адаптеру инструмента 	Лобзик 4350CT/FCT, 4351CT/FCT BJV140, BJV180 	Адаптер 417853-4 													
Настольный распиловочный станок 2704 	Адаптер 417853-4 	Шланг для подключения пылесоса к адаптеру инструмента 	Рубанок KP0810/C 	Адаптер 417853-4 													
Дисковая пила 5604R 	Адаптер 419283-5 	Шланг для подключения пылесоса к адаптеру инструмента 	Рубанок 1911B 	Адаптер 192082-7 													
Аккумуляторная дисковая пила B55610 	Адаптер 419283-5 	Шланг для подключения пылесоса к адаптеру инструмента 	Рубанок KP0800, 1806B, KP312/S 	Адаптер 419283-5 													
Дисковая пила 5603R, 5704R, 5705R 5143R, 5903R 	Адаптер 415517-4 	Шланг для подключения пылесоса к адаптеру инструмента 	Рубанок KP0800, 1806B, KP312/S 	Адаптер 415517-4 													
			*1 	*2 													
			<table border="1"> <tr> <td>KP0800</td> <td>451329-1</td> </tr> <tr> <td>1806B</td> <td>122397-8</td> </tr> <tr> <td>KP312S</td> <td>193733-5</td> </tr> </table>	KP0800	451329-1	1806B	122397-8	KP312S	193733-5	<table border="1"> <tr> <td>KP0800</td> <td>416368-8</td> </tr> <tr> <td>1806B</td> <td>181575-9</td> </tr> <tr> <td>KP312S</td> <td></td> </tr> </table>	KP0800	416368-8	1806B	181575-9	KP312S		
KP0800	451329-1																
1806B	122397-8																
KP312S	193733-5																
KP0800	416368-8																
1806B	181575-9																
KP312S																	

 Подключение к стандартному шлангу пылесоса

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
 СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ
 ШУРУПОВЕРТЫ И ТАЙКОВЕРТЫ
 ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
 ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ
 ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
 ТРИММЕРЫ И ФУРЕЗЕРЫ
 РУБАНКИ
 НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
 АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ