

АКСЕССУАРЫ										
	Длина (мм)	Код	Чехол	Штук в упаковке	Полиуретановая лента на шину	Длина (мм)	Код	Штук в упаковке		
	Направляющая шина для SP6000, 4350, 4351					Полиуретановая лента для направляющей шины SP6000, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT				
	1400	194368-5	P-67810	1		10000 (блистер)	194416-0	1		
	1900	194925-9	66-928			1400	413101-9			
3000	194367-7	66-929	3000		413102-7					
	Соединитель направляющих шин	P-45777		1	Резиновая жесткая лента на шину					
	Транспорт - изменяет угол направляющей шины	196664-7		1	1400 (блистер) 194418-6					
					1400 423359-2					
					1900 423386-9					
					3000 194419-4 (блистер)					
					3000 423360-7					
					Резиновая мягкая лента на шину					
					1400 423361-5					
					1900 194915-2					
					3000 423362-3					
					10000 194417-8					
Чехлы для шин										
	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	Код	Штук в упаковке	1			
	1500	230	35	1.23	P-67810	1				
	2010			1.58	66-928					
3010	2.29			66-929						
Адаптеры для использования направляющей шины										
	Описание	для модели	Код	Штук в упаковке	для модели	Код	Штук в упаковке			
	Циркуль	4304/T, 4305/T	192561-5	1	5603, 5703, 5705	192505-5	1			
		5604, 5621, 5704, 5008VG	164095-8		5903	192506-3				
			5103		192507-1					
	Параллельный упор	5103	165084-6	1	4350, 4351	193517-1	1			
		5017, 5603, 5705R, 5705	165108-8		Удлинения стола			для модели	Код	Штук в упаковке
		4326, 4327, 4328, 4329, 4350, 4351, JV0600K	192732-4		Опора для удлинения стола. Использовать с опорными стержнями.			LS1440	122446-1	1
2704, 2705			122740-1		LS0714	192713-8				
LH1040	122707-9		LS1040, LH1040	122446-1						
LF1000	122729-9	Удлинение стола.		LS1440	191239-7	1				
	2704, 2705	122735-4	LS1040, LH1040, LS0714	LS1040, LH1040, LS0714	192621-3					
		122730-4		LS1013	322932-4					
Транспортер	2704, 2705	122735-4	1	Крючок			для модели	Код	Штук в упаковке	
	LF1000	122730-4		5477NB	125346-4	1				
Транспортер с направляющей	2704	194241-9	1	Противоскользящая пластина						
	Противонаклонная установка для LH1040, предназначена для увеличения устойчивости инструмента			4322, 4323, 4324, 4326, 4328	192733-2	5				
	Толкательный стержень для LH1040, предназначен для безопасной подачи и удержания заготовки на инструменте при работе в режиме распиловочного станка			4327, 4329, 4350, 4351, 4340 4341, BJV140, BJV180, JV100D, JV0600	192557-6	5				
Стенд для ленточной пилы 2107FK.			194069-5	415524-7	1					
Крышка опорной плиты. Для модели: 4329, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT,			194069-5	417852-6	1					

ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ
ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ
ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
ТРИММЕРЫ И ФРЕЗЕРЫ
РУБАНКИ
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ